

Installation Instructions



Installation Instructions

1. Place housing hook under right door's locking rod.
2. Slide J-arm through holes in housing, sliding the J-arm around the left door's locking rod. Flip the locking plate, securing the J-arm.
3. Place no-shackle lock in the housing.

Instructivo de instalación

1. Coloque el gancho de la cubierta bajo la varilla de cierre de la puerta derecha.
2. Deslice el brazo en J a través de los orificios de la cubierta, deslizándolo alrededor de la varilla de cierre de la puerta izquierda. Voltee la placa de cierre para fijar al brazo en J.
3. Meta la cerradura sin grillete a la cubierta.