

Installation Instructions

Ranger® Deadbolt™

SIDE ROLLBOLT


Installation Instructions

Select a location in the middle of the bottom panel adjacent to the right door frame. CHECK THAT SUFFICIENT CLEARANCE EXISTS FOR THE STEEL HOUSING IN THE OPENING AT THE TOP WHEN THE DOOR TURNS 90° AND BELOW THE ROOF IN THE OPEN POSITION BEFORE DRILLING. IF NOT, DO NOT INSTALL.

1. Place the template (angular 1/8" bracket with two holes) on the door. The short curved side should be on the door; the long side protruding toward you adjacent to the right door frame. CONFIRM THE HOLE WILL BE CENTERED IN THE FRAME BEFORE DRILLING or do NOT drill. With the punch, mark each of the two holes. Using a 1/2" bit, drill through the door and frame.
2. Feed the securing bolt through the Side Rollbolt and then the door. Install bolt parts.
3. Install lock.

Instructivo de instalación

Selecciona una posición en el centro del panel inferior adyacente al marco de la puerta. VERIFIQUE ESE ESPACIO LIBRE SUFICIENTE EXISTE PARA EL ACERO que ALBERGA EN LA APERTURA EN CIMA CUANDO LA PUERTA GIRA 90° Y DEBAJO DEL TEJADO EN LA POSICION ABIERTA ANTES DE PERFORACION. SI NO no INSTALA..

1. Coloque la plantilla (angular 1/8" corchete con dos hoyos) en la puerta. El lado curvo corto debe estar en la puerta; el lado largo que sale hacia usted adyacente al marco correcto de la puerta. CONFIRME EL HOYO SERA CENTRADO EN EL MARCO ANTES DE TALADRAR o no taladra. Con el puñetazo, marque cada uno del dos de hoyos. Utilizando un 1/2" pedacito, el taladro por la puerta y encuadra.
2. Alimente el cerrojo que asegura por el Side Rollbolt y entonces la puerta. Instale partes de cerrojo.
3. Instale cerradura.