Installation Instructions



ROLLIP





Installation Instructions

- **1.** Hold guard upside down, with roof at bottom, opening facing you. Depress lock casing while sliding through inside hole.
- **2.** Turn *Lock Guard* right side up and place lock on latch; secure lock.

Instructivo de instalación

- 1. Mantenga la protección al revés, con el techo en la parte inferior y la abertura enfrente de usted. Presione la caja de la cerradura mientras desliza a través del orificio interno.
- 2. Gire el *Lock Guard* en posición vertical y coloque la cerradura en el picaporte; fije la cerradura.

Instructions d'installation

- 1. Tenez le Lock Guard en position inversée, le toit vers le bas et l'ouverture vers vous. Appuyez sur le boitier du cadenas tout en glissant par le trou intérieur.
- 2. Retournez le Lock Guard à l'endroit, installez le cadenas sur le loquet et verrouille.

